道通诊断仪技术指导手册

(第三册)



目录

市用付外切配保旧町任	1
常用特殊功能匹配方法	1
保养归零	2
长城 H2 保养归零. 雪铁龙 C4 保养归零. 阿斯顿马丁保养归零. 13 年速锐保养归零. 雷诺科雷傲保养归零. 现代名图保养归零. 法拉利保养归零. 14 欧宝保养归零. 14	2 4 6 6 7 0 1
Smart (451 底盘) 保养归零 1	2
刹车片更换 1:	3
14 年吉普自由光刹车片更换 1 14 年现代新胜达刹车片更换 1 14 年现代新胜达刹车片更换 1 15 比亚迪刹车片更换 1	3 5 7
相耿溪场哭爪ન	7
的起西江帝四即	•
竹起道字協也乱 1 比亚迪钥匙匹配. 1 10年大众朗逸遥控匹配. 2 日产帅客钥匙匹配. 2 东风标致 408 钥匙匹配. 2 15年东风日产轩逸钥匙匹配. 2	7 1 5 7 8
竹起迪望名品也们 1 比亚迪钥匙匹配. 1 10年大众朗逸遥控匹配. 2 日产帅客钥匙匹配. 2 东风标致 408 钥匙匹配. 2 15年东风日产轩逸钥匙匹配. 2 传感器匹配. 2 2 2 2 2 2 2 15年东风日产轩逸钥匙匹配. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 3 <	• 7 1 5 7 8 9
切起 短 经 配 1 1 比 亚迪钥匙匹配. 1 10 年大众朗逸遥控匹配. 2 日产帅客钥匙匹配. 2 东风标致 408 钥匙匹配. 2 15 年东风日产轩逸钥匙匹配. 2 传感器匹配. 2 煤威 360 方向盘零位标定. 2 广汽传祺转向角匹配. 2 别克 GL8 曲轴位置传感器学习. 3 保时捷 Boxster (987) 转向角匹配. 3 莲花节气门匹配. 3	• 7 1 5 7 8 9 9 0 1 2
切起近沿边山 1 比亚迪钥匙匹配 1 10年大众朗逸遥控匹配 2 日产帅客钥匙匹配 2 东风标致 408 钥匙匹配 2 15年东风日产轩逸钥匙匹配 2 传感器匹配 2 葉威 360 方向盘零位标定 2 广汽传祺转向角匹配 2 别克 GL8 曲轴位置传感器学习 3 保时捷 Boxster (987)转向角匹配 3 莲花节气门匹配 3 其他 3	• 7 1 5 7 8 9 9 9 0 1 2 4

14 年奧迪 A4L 刷后视镜折叠 39
16 年奧迪 Q7 解除运输模式 42
16 年上海大众桑塔纳"碰撞切断触发"故障匹配 45
奥迪 Q5 刷日间行车灯 46
11 年途观天窗初始化 49
宝马删除运输模式

常用特殊功能操作路径

常用特殊功能匹配方法

操作步骤:

1. 选择需要诊断的车型(以路虎为例)

2. 选择"常用特殊功能"

路虎 V4.90			Ø	÷	0	1	\otimes
				主菜单			VCl₂
2 诊断	ज्वे 0	常用特	() () 研功能 ①		年中 6	编程/~	01010011011 1011010 0101001001 010010010
车辆信	〕 息 ❶						
VIN: 车辆信息: Land Rov	ver/Range Rover Evo	que		•			回退
• ^				n v		58	🗿 🗢 ¥ 🕞 🖬 3:39

3. 选择相应的功能进行匹配操作



路虎 V4.90			/ 8		
	常用特	殊功能	VC/0 = 0V		
₹ <u>7</u> ,	(P)	(1)	-+		
机油归零 🕕	电动驻车制动 🕕	胎压监测系统 ①	电池 ①		
			\bigcirc		
尾气后处理	防盗系统及钥匙 🕕	喷油嘴	转向 🚯		
Birll			j		
悬挂系统 🕕	节气门	车窗、车门及车顶 🕕	座椅 🕕		
VIN: 车辆信息: Land Rover/Range Rove	r Evoque	•	回退		
	🥱 🙆 🕅		छ ⊾ 👔 २४ 🖫 🛙 ३:39		

保养归零

长城 H2 保养归零

- 1. 连接道通诊断仪,确保诊断仪和车辆正常通讯
- 2. 选择"长城汽车"
- 3. 选择"哈弗 H2"
- 4. 选择"诊断"
- 5. 选择"控制单元"
- 6. 选择"仪表板系统"
- 7. 选择"保养间隔设置"

AUTEL 道通

深圳市道通科技股份有限公司

长城汽车 V3.51	M	Ŧ	Ø	e	0	8	1					
		-		功能菜单				VC6 E	2.27V			
读	电脑信息			故障码		清故障码						
ij	卖数据流			动作测证	t		网络配置(手动)					
重算	置保养里程		į	总里程清	で		保养间隔设置					
VIN: 车辆信意: Greatw	all/给弗H2			•				回退				

8. 按照需求选择相应的保养间隔

长城汽车 V3.51		Ŧ	Ø	e	<u>(2)</u>		1			
		1	3	保养间隔设	顓	VCb 🖽 12			드 위 12.28V	
50	000公里		-	7500公里	E	10000公里				
15	15000公里			工任意设	建	(
VIN: 车销信册: Greatwal	11/哈莱H2	_		•					回浪	

长城部分车型手工归零方法:

1. 关闭所有车门

2. 将点火开关至 ON 档

3. "点按"仪表板右下角指针按钮,直到显示保养菜单4. "长按"仪表板右下角指针按钮并保持 30 秒,保养归零完成(操作时确保车辆仪表显示一直在保养界面)

雪铁龙 C4 保养归零

操作步骤

1. 连接道通诊断仪,确保诊断仪和车辆正常通讯

- 2. 选择"东风雪铁龙"
- 3. 选择"C4"
- 4. 选择"按系统测试"
- 5. 选择"智能控制盒"
- 6. 选择"维护-BSI 运行模式"

东风雪铁龙 ^{V5.00}	M	E.S.	Ø	e	0		1			
		112.7		功能菜单			VC6 12.65V			
读电/	脑信息		故障码				读数据流			
动作	□测试		维护 - BSI 运行模式				功能			
VIN:LDCC23Y47F1237 车辆信息: 雪铁龙(Citro	793 ben) /C4/C4 L (B7)		•				回退		
♠♠	9 (M	VCI f			🚥 🕼 🤝 54% = 11:07			

7. 选择"维护"



东风雪铁龙 V5.00		(FA	Ø		0	/		
				BSI2010			VCI ET	12.65V
维护			BS	31 运行模	范			
VIN:LDCC23Y47F1237 车辆信息:雪铁龙(Citre	793 ben) /C4/C4 L (87)		•				R
		9 0		M	VC		🕶 🛈 ╤ 54%	11:08

8. 选择"保养指示器归零"根据提示完成操作

东风雪铁龙 V5.00		Ø	
		BSI2010	VCI =12.58V
保养指	示器归零	选择保养计划	
VIN:LDCC23Y47F123 车辆信息: 雪铁龙(Ch	7793 roen) /C4/C4 L (B7)	•	回退
		🖸 🕄 🏠 VCI 🛱	🚥 🕲 🖘 54% 🖥 11:08

AUTEL 道通

阿斯顿马丁保养归零

操作步骤:

- 1. 连接道通诊断仪,确保诊断仪和车辆正常通讯
- 2. 选择"阿斯顿马丁"
- 3. 选择"正确的车型"
- 4. 选择"常用特殊功能"
- 5. 选择"机油归零"
- 6. 选择"保养重置"根据提示完成操作

13年速锐保养归零

操作步骤:

- 1. 连接道通诊断仪,确保诊断仪和车辆正常通讯
- 2. 点击"比亚迪"进入正确的车型
- 3. 选择"诊断"
- 4. 选择"车身控制系统"
- 5. 选择"仪表系统"
- 6. 选择"动作测试"
- 7. 选择"累计平均油耗归零"
- 8. 根据提示完成操作

雷诺科雷傲保养归零

操作步骤:

- 1. 连接道通诊断仪,确保诊断仪和车辆正常通讯
- 2. 点击"雷诺"进入正确的车型

3. 选择"诊断"

4. 选择"控制单元"

5. 选择"仪表板"

6. 选择"配置"进入"SC001下次换油前距离"

7. 根据提示完成保养数值设定

雷诺 V3.60.05			Ø	e	0	8	/	_			
			SC00	1 下次换油	前距离			VC6			
	机油更换间隔以公里表示										
5000 🔻											
		2	机油更换范	范围: 当前值	<u>当以公里表</u> :	示					
	4000 💌										
			里利	呈表以公里	表示						
			65	365							
VIN:VF1VYRTY0AC34 车辆信息: Renault/K0I	8495 LEOS/QM5						确定	回退			
							WITTAL				
★			*	M	VCI f		÷	▣ 🖋 🏣╤100% 🛿 8:45			

注:

第一个输入框为"设置换油的间隔里程",如(输入5000KM)表示每5000KM进行 一次保养提醒

第二个输入框为"设置换油间隔值减去换油后行驶里程",设定值只能小于或等于换油间隔值(如换油间隔值为5000KM,保养后行驶里程为1000KM,那么该输入框的输入值为4000KM,以此类推)

第三个输入框为"设置总里程",即此车目前的总行程,设置不可逆,即设置后 就不能再改小

现代名图保养归零

操作步骤:

1. 连接道通诊断仪,确保诊断仪和车辆正常通讯

- 2. 点击"北京现代"选择"名图"
- 3. 选择"常用特殊功能"
- 4. 选择"机油归零"
- 5. 选择"仪表盘模块"
- 6. 选择"保养提示设定"
- 7. 选择"重设"完成机油归零,并按照提示时间和里程进行下次保养提醒





8. 如果需要更改保养里程和时间点击"确定"



9. 选择"维修车间"点击"确定"



查看更多最新维修案例,请扫描首页二维码



10. 分别设置下次保养提示里程和时间



法拉利保养归零

操作步骤:

- 1. 连接道通诊断仪,选择正确车型
- 2. 选择"特殊功能"
- 3. 选择"保养归零"
- 4. 选择"保养信息重置"
- 5. 按提示完成机油保养归零

欧宝保养归零

操作步骤:

1. 连接道通诊断仪,选择正确车型

- 2. 选择"常用特殊功能"
- 3. 选择"机油归零"
- 4. 选择"发动机油寿命复位"
- 5. 按提示完成机油保养归零

标志 408 保养归零

- 1. 连接道通诊断仪,选择正确车型
- 2. 按系统测试,选择"智能控制盒"
- 3. 选择"特殊功能"
- 4. 选择"维护 BSI 运行模式"
- 5. 选择"维护"
- 6. 选择"保养指示器归零"

标致 15 00.13	🌣 🖶 📀	
	BSI2010	VC6 🖽 15.22V
保养指示器归零	选择保养计划	
び		
VIN:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	•	回退
A O	o) 🕼 🏠 VCI 🚘	🕶 🗊 🖋 🏣 🛜 67% 🖬 4:08

Smart (451 底盘) 保养归零

- 1. 连接道通诊断仪,选择正确车型
- 2. 选择"特殊功能"
- 3. 选择"机油归零"
- 4. 选择"保养周期显示器"
- 5. 选择"保养周期显示器的复位"

Smart v2.20.02		P-S	Ø	-	0	8	1]	
			仔	 条 </li	122			VC6 15.22V	
保养周期显示器的复位			主里和 km(155	呈表读数力 5 mile)时候 周期显示	大于250 复位保养	ASSYST(主动保养系 统)设置			
	វ								
VIN: 车辆信息: Smart/	fortwo (C/A451)							回退	
* î		9 0		企 V	/CI 🚘		q	■ @ 🗶 📪 🗣 50% 🔒 1:58	

刹车片更换

纳智捷刹车片更换

操作步骤:

1. 连接道通诊断仪, 选择正确车型

2. 按系统测试,选择"电子手刹车"

3. 执行"电子手刹车释放"功能,松开手刹

4. 执行"进入维修模式"功能,把刹车片松开到维修位置(完成后进行刹车片更换)

5. 执行"电子手刹车拉紧"功能,把手刹闭合

6. 执行"电子手刹车校正"功能,进行校正,刹车片更换完成

14年吉普自由光刹车片更换

操作步骤:

- 1. 连接道通诊断仪,选择正确车型
- 2. 进入控制单元,选择"底盘"
- 3. 选择"EPB-电子驻车制动"

4. 选择"多功能"

5. 选择"维修程序"

6. 点击"确定"

7. 选择"维护关闭",点击"确定"



吉普 V7.00.21		et e	Ø	÷	0		1]	0
-				维修程序				VCL	-+ 15.22V
		请根持	居所需的后	制动器维修	多类型进行	访选择。			
		维	护关门	闭					
							Ŷ		
VIN: 车辆信息: Chrysler/	KL-Cherokee(自由)	ć)					TAS	,	
							加用人		回返
◆ 余		7 0		M	VCL f			💬 🗊 🐇	€100% 2:51

8. 刹车片释放到维修位置,进行刹车片更换

9. 安装好新的刹车片,选择"维护打开",点击"确定"

吉普 V7.00.21		F	Ø	÷	0		1		0
				维修程序				VCL	E€ 15.22V
		请根	据所需的后	制动器维修	§类型进行	选择。			
		维	护打	开		•			
							Л		
VIN:								_	
车辆信息: Chrysler/KL-I	Cherokee(自由光	5)					确定		回退
			.	金	/CL F	2.5			€100% 2:52

深圳市道通科技股份有限公司

10选择"组件检查",点击"确定",刹车片更换完成

吉普 V7.00.21			Ø	÷	0	E	/		0
				维修程序				VCL	⊡ 15.22V
		请根	据所需的后	制动器维修	修类型进行	选择。			
		组	件检	查		▼			
		_							
							Û		
VIN: 车辆信息: Chrysle	r/KL-Cherokee(自由升	t)					-		
							備正		回退
			*		/CL 🗗		÷	• *	╤ 100% ₿ 2:53

14 年现代新胜达刹车片更换

- 1. 连接道通诊断仪,选择正确车型
- 2. 进入特殊功能,选择"电动驻车制动"
- 3. 选择"执行器控制-释放",按提示完成操作

AUTEL 道通

深圳市道通科技股份有限公司

北京现代 V6.00.03	M		Ø	÷		2	-	1		
			执	行器控制	- 释放				VClo	─ ₩ 15.11V
执行器控制 - 释	放		成功							
条件			点火开	Ŧ关打开	, 踩下制	訓动踏材	反			
持续时间			1次							
						开如		停止		回退
A		9 0		M	VCL				. 0 %	₹ 82%∎3:25

4. 提示释放成功后,进行刹车片更换

5. 更换刹车片后,选择"执行器控制-供应",按提示操作

北京现代 16.00.03	Image: Constraint of the second sec	
	执行器控制 - 供应	VC6 🖃 15.11V
执行器控制 - 供应	成功	
条件	点火开关打开	
持续时间	1次	
	开始停止	回退
	🖾 🏠 VCL 🚘 🚥	◎ 🖋 🗢 81% 🛢 3:26

6. 提示执行器控制-供应成功,刹车皮更换完成

比亚迪刹车片更换

操作步骤:

- 1. 连接道通诊断仪, 选择正确车型
- 2. 选择"EPB 电子驻车系统"
- 3. 执行动作测试中"释放"功能,松开手刹
- 4. 执行动作测试中"装配位置"功能,手刹松开到更换位置
- 5. 进行刹车片更换
- 6. 更换之后执行动作测试中"拉起"功能,闭合手刹
- 7. 刹车片更换完成

钥匙遥控器匹配

比亚迪钥匙匹配

操作步骤:

1. 连接道通诊断仪(仅 MS PRO 支持),确保诊断仪和车辆正常通讯

- 2. 选择"比亚迪"选择准确的车型
- 3. 选择"常用特殊功能"
- 4. 选择"防盗遥控匹配"
- 5. 选择"读取钥匙信息"



比亚迪 V3.02.04	M		Q				1	
				防盗编程				VC6 🖃 11.86V
IK控制	」器编程		转	向轴锁编	嗣程		ECM	编程
ECM密	昭清除		原车智俞	皆钥匙 匹	配与擦除		读取钥	匙信息
添加全義	新智能卡	÷						
VIN: 车辆信息: byd/速锐				•				回退
•		7 0		Δ V	'CI. 🚘)		🔵 🗢 🕴 🔂 🗋 20:22

6. 显示读取的信息,通过以下信息通过服务商获取防盗密码,点击"确定"



7. 选择"添加全新智能卡"

比亚迪 V3.02.04	M	Ø	r a ti			/				
			防盗编程		_		VCI 11.86V			
IK控制器	编程	转	向轴锁编	程		ECM编程				
ECM密码)	清除	原车智能	じ钥匙 匹酉	己与擦除		读取钥题	匙信息			
添加全新智	留能卡 🥆									
VIN: 车辆信息: byd/速锐			•				回退			
 	1 9 (M V	CI. 🚘] 🗢 🕯 😱 🗎 20:22			

8. 输入获取的防盗密码,点击"确定"

比亚迪 V3.02.04		Ø	e	0		1		
		添	加全新智能	цц ц			VClo	=== 11.78V
		请输	入16位厂家	《代码:				
					•			
					,			
								M
VIN: 车辆信息: byd/速锐						确定		回语
						WHI AE		
	9 0		M L	/Cl. 🛱	9] 奈 ∦ ¶	a 📋 19:13

9. 输入密码后,点击"是"

比亚迪 V3.02.04			6	72	Ö	ł		?		6			
	_	_	_		ì	忝加全新	智能卡	_	_	_		VCL	-+ 11.78∨
				输	入值为	:00000	00000	000000	00				M
											是		否
÷			9	0		M	VC		0		.	?	👼 🗎 19:13

10. 输入完密码确定后,将新智能卡靠近启动按钮,等待车辆自动识别

比亚迪 V3.02.04		00		Q	e	0		1		
				添	加全新智能	卡			VCL	- € 11.78V
					匹配成功	1				M
									7	确定
+		9	0		M V	'Cl. 🚘	0		? * *	19:13

10年大众朗逸遥控匹配

操作步骤:

- 1. 连接道通诊断仪,确保诊断仪和车辆正常通讯
- 2. 选择"上海大众"
- 3. 自动选择车型, 进入控制单元
- 4. 选择"09 电子中央电气系统"
- 5. 选择"匹配"

上海大众 V7.00		F	ø	6	0	1					
-				功能菜单			VCb	12.23V			
读汽	,车电脑信息	ļ		故障码		读数据流					
Ā	边作测试		(匹配)	高级	٤ID				
3	安全访问			编码				M			
VIN-LSVAG41864 车辆信息:上海大r	A2470239 众/上海大众 蔡逵(Lav	ida)轿车/三尾匹	1/7185年	•				回退			

6. 选择"文档试匹配", 先点击"清除学习值"

AUTEL 道通

深圳市道通科技股份有限公司

上海大众 V7.00		Ŧ	Ø	-	0	8	1]		
			8	文档式匹置	3			VCb 🖽 12.21V		
清	除学习值		遥	控控制团	記		中控锁:	自动解锁		
中控	锁: 自动锁		中控锁	: 选择性(门锁	(单个)车	中排	空锁: 行李 锁/1	E箱盖自动上 解锁		
可视舒适	操作/关闭	确认	中控锁	[: 声音解	锁确定	中控锁: 声音锁定确认				
中控锁: 🖬	T视上锁/解 认	锁确	防盗: 警	舒报声 (国	家设置)	ţ,	丁光: 舒道	5转向信号		
VIN:LSVAG4186A 车辆信息:上海大众	2470239 2/上海大众 朗逸(Lavi	da)16年/三周	四门桥车	•••				回退		

7. 点击"通道 00 设置"将重置所有出厂默认值

上海大众 V7.00		F	ø	-	0	-	1	_	
			通道	直0 清除学	习值			VCb	CE 12.2V
保持通道00 1	置所有出 「	默认值							
5									m
							-		
					帮助	助 (1	重道00设置		回退
4									

8. 设置成功后,点击"确定"



上海大众 V7.00	企	20	ø	-	0	8	1		
				保养类型				VCb	€∰ 12.2V
]				设置成功	I				M
									确定

9. 再次进入"文档式匹配"界面,点击"遥控控制匹配"

上海大众 V7.00		F-5	Ø	-	0		1			
				文档式匹葡	5	11		VCb 🖽 12.21V		
清	除学习值		遥	控控制团	LE	ţ	中控锁:	自动解锁		
中控	锁: 自动锁		中控锁	: 选择性 门锁	(单个)车	中控锁: 行李箱盖自动上 锁/解锁				
可视舒适	操作/关闭	确认	中控锁	1: 声音解	锁确定	中控锁: 声音锁定确认				
中控锁: 🖬	可视上锁/艄 认	锁确	防盗: 警	舒报声 (国	國家设置)	灯	光: 舒适	题转向信号		
VIN:LSVAG4186A 车销信息:上海大公	2470239 沈上海大众 脐连(Lav	ida)粉车/三厢	四门桥车	•••				回退		



上海大众 V7.00	(F-S	Ø	e	0		/		
v		通道1	遥控控制	匹配			VClo	=== 12.2V
存储						0		
								M
				邦	助	设新值	[回退

11. 输入需要匹配的遥控器数量(注意: 朗逸车型匹配第一把遥控时, 输入的遥控 数量只能输入为"00000"且匹配遥控时只能一把一把依次匹配, 不能同时匹配多 把遥控器)

上海大众 V7.00		FS	Ö	e	0		1		
				设新值				VClo	🖅 12.2V
		Ϊ	青输入新的 00	· 通道值(000) 000 俞入要)00 - 65535	り り り り	数量		
VIN:LSVAG4186A247(车辆信息: 上海大众/上	0239 海大众 朗逸(Lavi	ida)轿车/三厢四l [°]	门轿车				确定		回退

^{12.} 点击"是"





13. 设置成功后点击"确定",此时需快速按压遥控器的开锁或闭锁按钮,直到车 门锁正常反应则表示遥控匹配成功,每次只能匹配一把遥控器,如需匹配多把需 重复操作

日产帅客钥匙匹配

- 1. 连接道通诊断仪,确保诊断仪和车辆正常通讯
- 2. 选择"郑州日产"
- 3. 选择"帅客车型"
- 4. 选择"常用特殊功能"
- 5. 选择"防盗遥控匹配"
- 6. 选择"更换转发器"

AUTEL 道通

深圳市道通科技股份有限公司

	特殊功能	VC6 🖽 11.78V
下线功能	更换转发器	更换防盗器
更换发动机EMS	1	
1		
VIN: 车辆信息: zznissan/钟客车型	*	回退

7. 输入 4 位数的防盗密码

	更换转发器	VCb 🖽 11.78V
	请输入一个四位的16进制安全代码	
VIN: 车辆信息: zznissan/钟客车型		确定回退
~ ^ • 0	🗿 📾 🏠 VCL 🚘	👞 🛛 🖇 🔂 🖬 12:37

8. 选择"匹配钥匙"根据提示完成操作

深圳市道通科技股份有限公司



东风标致 408 钥匙匹配

- 1. 连接道通诊断仪
- 2. 选择正确的车型
- 3. 点击"按系统测试"
- 4. 选择"智能控制盒(BSI)"
- 5. 选择"特殊功能"
- 6. 选择"维修包"
- 7. 选择"自学习"
- 8. 选择"钥匙编程"
- 9. 按提示点"确定"
- 10. 输入密码
- 11. 按提示点"确定"
- 12. 输入要匹配钥匙的数量

AUTEL道通

13. 按照提示完成钥匙编程

15年东风日产轩逸钥匙匹配

- 1. 连接道通诊断仪,确保诊断仪和车辆正常通讯
- 2. 进入"东风日产",点击"手动选择车型"
- 3. 选择正确的车型
- 4. 选择正确的车辆型号
- 5. 点击"防盗系统测试"
- 6. 点击"执行钥匙注册"
- 7. 点击"注册/删除钥匙"

		(B).	-	Ø			东风日产 V5.10
VCE EB 1	110		选择操作				
					钥匙	主册/删除钥匙	注册
						Û	
			•			2E05FY380027 JP/SYLPHY/817	VIN1.G8H52E057 车辆信息:日产/S

传感器匹配

荣威 360 方向盘零位标定

操作步骤:

- 1. 选择车型
- 2. 选择"常用特殊功能"
- 3. 选择"转向"
- 4. 选择"电动转向助力系统"

上汽荣威 V2.00		÷	ø		0	8	/	WCh COM
电动即	助力转向系	统	方向	盘转角作	。 专感器			
	U							
VIN 车销信息 Roewe	/360(1.47)							

5. 按照提示步骤操作

广汽传祺转向角匹配

操作步骤:

1. 连接道通诊断仪

- 2. 选择车型
- 3. 选择"按系统测试"
- 4. 选择"防抱死刹车系统"
- 5. 选择"ECU 例程"
- 6. 选择"转向角传感器标定"
- 7. 按照提示完成操作

别克 GL8 曲轴位置传感器学习

操作步骤:

- 1. 连接解码仪,选择车辆信息
- 2. 确认信息无误后,选择"按系统测试",进入"发动机控制模块"
- 3. 选择"特殊功能"
- 4. 选择"学习功能"(注:选择"复位功能",可做此车的保养灯归零)

V5.41		 		- 195	100	
	_		特殊功能			E3 1287
学	习功能		复位功能			
	Û					
VINLSGL 车辆信息:中面通用	/别意/GLB Firstland		•			
						回退

5. 选择"曲轴位置偏差读入"(注:选择"怠速读入",可做该车的节气门匹配)



中国通用 V541		Ŧ	Ø	•	0		1)	
				学习功	8	410		CE 13.874	
制动踏板(位置传感器	读入	曲轴	位置偏差	读入	HO2S 加热器学习			
怠	速读入			€					
VINLSD 车辆信息,中面通用	/SUR/GLEFInstand	1		•				回退	

6. 根据提示完成曲轴位置传感器学习

保时捷 Boxster (987)转向角匹配

- 1. 连接道通诊断仪,选择正确车型
- 2. 进入诊断,选择"发动机系统"
- 3. 选择"特殊功能"
- 4. 选择"校准"

深圳市道通科技股份有限公司

保时捷 vs.02		F	Ø	-	Q	8	1]	
				特殊功能			_	NCE EBIS	57¥
控	控制单元更换			静态测试	t		/测试		
	放气			校准					
				Û	-			C	ລ
VIN WPOCA2R	6705710536								
车辆信息: 保时	號(Seaster(987)							回退	

5. 选择"转向角传感器"

VE-01	6	x o	一 - 秋2准	VOD CE 12.54
转移	向角度传感器			
	♠			
	U			
VIN.WPDCA250 6.98-(E.B. (E.P.	87C5710636 #/flowstee(987)			(mile
		0 11	to VCL	

6. 根据提示完成转向角传感器校准

莲花节气门匹配

操作步骤:

1. 连接道通诊断仪,选择正确车型

查看更多最新维修案例 ,请扫描首页二维码

AUTEL 道通

- 2. 进入"发动机系统",选择正确的发动机类型
- 3. 进入"特殊功能"
- 4. 选择"汽车配置"

V2.10		0.0	特殊功	166	1 12 J		
) *	i车配置 介		怠速调	<u>ال</u>	点火时间调整		
#	火测试						
ville THER Younger	anlotuse用作者是		*		Oil		
* 6		0 (1) e	₽ ♥99% []15:1		

5. 选择"初始化功能"



	汽车配置	EB 12
节气门学习	初始化功能	可变编程
功能编码	Û	
s 路代税: Youngmankaturi市市省省市	•	

6. 根据提示完成节气门匹配

其他

05 年奔驰 S350 换挡模块匹配和校准

操作步骤:

- 1. 连接道通诊断仪, 选择正确车型
- 2. 进入"控制单元",选择"驱动机构"
- 3. 进入"ISM-智能伺服模块"
- 4. 选择"控制单元适配"

5. 依次选择"解除控制模块······激活"跟"进行校准"功能完成换档模块的匹配 与校准。

AUTEL 道通

深圳市道通科技股份有限公司

奔驰 V6.67	Û	F	Ø	-		1	
			1	控制单元适用	B		VC6 611778
j	进行校准.			模块ISM的 控制模块进 设置或激活	回运输保护 进行个性化 5.		
VIN WCCNG551 车辆包克 内图:	195A019124						

12 年大众途观 ABS 泵更换

操作步骤:

1. 连接道通诊断仪,选择正确车型

2. 选择"编程/定制测试"

深圳市道通科技股份有限公司

	主菜単	VCE EB 12.214
诊断	常用特殊功能	引导功能
编程/定制测试		车辆信息
Û		
- YIRLPV38289823069307 - 平時信息: 創造(Audi (高油) Q5 2009×/507		回退

3. 选择"在线编码"

4. 选择"03-制动电子装置"

5. 根据提示完成操作(注: 需使用 USB 线连接通讯盒与解码仪,保持网络畅通)6. 成功获取新的编码,点击"编码",完成模块编码功能

2	选择需要编码的控制单元	VCb 🖽 1217V		
系统	当前值	新值		
制动电子装置	000000000000000000000000000000000000000	93264A08C964521040580 600		
	Û	Û		
	原编码	新编码 🔟		
	û			
	编码	编码所有 回退		

08 年奥迪 A6 空气悬挂校准

操作步骤:

1. 连接道通诊断仪,选择正确车型

2. 选择"引导功能",进入控制单元,选择"34-水平高度控制系统"

3. 选择"J197-重新匹配默认位置"

一汽奥迪 V750	Ŵ	F	Ø	-	0	8	1			
				引导功能				VCb E11207V		
J197 - 更	新控制单	元	J197	启用/停/ 式	用加载模	J197 - 启用或停用顶升 模式				
J197 - 设	码控制单	元	J197 -	系统排的	气或充气	J197	- 重新匹 置	配默认位		
J197 - 最	终控制诊	診断					Û			
VIN LFV9A24F9830366 车辆信息:一汽选进/Au	058 di(151#)A6 2005	5»/Sedan		•				回退		
6 8		6) 6 7	ά	/CL 🕀		0 6	≈ * 1 ∎0 17:22		
	\sim									

4. 根据提示操作,确保满足提示条件,点击"完成/继续"

5. 测量四轮位置高度(轮毂中心到轮眉的垂直高度)并记录下来,点击"完成/继续"

6. 依次输入测量的四轮位置高度(按左前-右前-左后-右后的顺序,单位为mm), 点击"确定"

7. 再次检查输入的高度值,按提示完成高度校准

10年别克君威变速箱自适应学习

操作步骤:

- 1. 连接道通诊断仪, 选择正确车型
- 2. 选择"按系统测试",进入变速箱控制模块
- 3. 点击"特殊功能",选择"变速箱自适应值学习"

4. 根据提示满足条件, 启动发动机, 点击"继续"

中国通用 v6:00		F		Ø	-		0		1		
					信息					VCL	EÐ 12.41V
变速箱温度				条件	满足,	请点击	继续按	钮。			
变速箱温度				启动	1						
当前变速箱温度 77											
									Ŷ		
									继续		回退
* *		9	0		Ŵ	VCI.				* * *	2 11:25
0 0		F									

5. 根据提示完成变速箱自适应值学习

13 年奥迪 Q3 大灯基本设置

操作步骤:

1. 连接道通诊断仪,选择正确车型

2. 选择"引导功能",进入控制单元,选择"55-大灯照明距离调节装置"

3. 选择对应的控制单元,点击"确定"

深圳市道通科技股份有限公司

4. 选择"55-基本设置"

一汽奥迪 v7.50	Ŵ	F	Ø	-	0		1]		
				引导功能		_		VCb E1 12		
55 - 查询故 分约	障存储器(1号94)	维修	55 - 查询	间故障记忆 分组号94	,(维修)	55-基本设置,(维修分组 号94)				
55 - 旅行者	模式(维修 394)	衍组	55 - 清 目(纟	情除故障存 性修分组号	储器条 }-94)	55 - 清除故障记忆,(维 分组号94)				
55 - 显示模	式,(维修 94)	分组	55 - 最 性),	终控制诊时 (维修分组	断(选择 且号94)					
								٩		
VIN:LFV3828L0D30 车销信息:一汽黄语/	15962 Audi(1화18) 03 207	2>/SUV		.•(回退		
* *		9 0		dà V	(C), 🚘		0	🔁 🗢 🕯 🔽 🗋 9		
Û 0	D									

5. 根据提示完成大灯基本设置

14 年奥迪 A4L 刷后视镜折叠

- 1. 连接道通诊断仪,选择正确车型。
- 2. 选择控制单元,进入"46-舒适系统中央模块"。
- 3. 进入"编码"功能
- 4. 点击"确定"





^{5.} 点击"设置数值"(注:修改前记住当前编码值)

一汽奥迪 V6.00		Ŧ	ø	•	0		1	
				编码				VCb 🖽 11.92V
当前值				新伯	1			
软件编码:26 00 00 1D 0D 00 44 00 02	00 00 10 80 0F 1C 43 08 01 00 00 00	34 AF C0 3 26 09 02 24 00 00	00 81 40 2 01 00 00 00	03 08				
车间代码:52	683							
IMP:00001								
部件:104857	76							
					-	J		
					设置	数值	确定	回退
* *		9 0	3	ŵν	CI. 🚔	6		🗐 🕴 😭 🖬 14:45

6. 选择可折叠后视镜项目一栏,点击"修改"。

深圳市道通科技股份有限公司

一汽奥迪 V600		Ŧ	Ø	-	0		1		
¥ Bit 0 后部 X Bit 1 特殊 X Bit 2 湿度f X Bit 3 遥控i X Bit 4 行李 X Bit 5 关闭 X Bit 6 车库 X Bit 7 后扰;	年前 一 中 術 一 中 辆 一 中 辆 百 车 糖 感 影 二 空 窗 在 本 器 已 空 制 表 思 宗 盖 前 前 十 新 長 空 に 常 記 思 記 た 記 に 記 こ 記 二 記 一 新 の こ こ 表 し て 、 、 彩 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	- <u>広</u> 町 - 0 空装 見模块已安 記 日安装	0000000- 装	长编码				VCb	CE II SIV
字节 07: 十 X Bit 0 高级 X Bit 1 后视 V Bit 2 前部 X Bit 3 后部 X Bit 4 后部 X Bit 5 车顶 X Bit 6 手动 V Bit 7 可折	法期 = 84 當第第二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	二进制 = 1 1 安装 装	0000100						M
字节 08: 十才	、进制 = 83 1	二进制 = 1	0000011	_	_	_			1
					修	改	确认		回退
* ^				ŵν	CI. 🚘			m 8	14:48

^{7.} 选择 "Bit 7 可折叠后视镜已安装", 点击"确定"



深圳市道通科技股份有限公司



8. 点击"回退",刷后视镜折叠功能完成。

16 年奥迪 Q7 解除运输模式

- 1. 连接道通诊断仪, 选择正确车型
- 2. 点击"诊断",进入"控制单元"
- 3. 选择"19-数据总线诊断接口"
- 4. 选择"匹配",点击"运输模式"

									Ц×	
奥迪 V7.00		F	Ø	-	Q	8	1			
				匹配				VCb	EB 12.1V	
4	主产模式		停	用生产植	莫式	设备列表,规定设备				
1	言息映射		生产	产过程数	(据1	启动和停用所有开发信息				
text	t not found		诊断过和	呈中的标 态	准总线状	暂停建议				
蓄	电池匹配		ļ	运输模式	ť	i	则量模式	t		
VIN WAUZZZ4M 车场信息 高速/A	6600613937 udi(廣道)(372016×/51	JV.						p]退	
• 1					/Cl. 🚘		• 🖸 ≶	≈ * 121	15:39	
●		2								

5. 如果当前显示是激活状态,点击"设置",选择未激活,点击"确定"

AUTEL 道通

深圳市道通科技股份有限公司

												X کا
奥迪		M		T	Ö	-		0		1		
VILU						法给款	t d'	- V.				/Ch FR 12219
-	_					122 481-13	614	_	-			
									ž	故活		
									1	5		
									当前	冰态		
												M
										2/1.92		
										设直		回退
6				10	ആര	æ	VCI	-	200	0 5	6 6	÷ 0 11 15-00
	n		<u></u>			M	VCA	PHE 8			5.5	* 3 1 10.36
Θ	¢,		-									

深圳市道通科技股份有限公司

3								Ц×
奥迪	M	F	Ø	-	0	8	1	
1100				设置				VC6 E8 12.21V
			-				-	
		未激活	舌					
		A						
		1						
	i C	置为"未	激活"					
VIN:WAUZ2Z4M6GD06 车语信息: 奥迪/Audi(奥	1397 (8)072016×/S	UV						
							确定	回退
		6	27	(A)	VCL #	.	0 6 5	€ \$ 15:38
		-		m				

6. 点击"回退",完成运输模式禁用

16年上海大众桑塔纳"碰撞切断触发"故障匹配

- 1. 连接道通诊断仪,选择正确车型
- 2. 选择"诊断",进入"控制单元"
- 3. 选择"44-动力转向"
- 4. 选择"安全访问"

^{5.} 输入 "20103" 点击 "确定" (部分车型访问码为 10608, 请查询正确访问码进 行登录)

深圳市道通科技股份有限公司



6. 回退到功能菜单,点击"基本设置"

7. 点击"所有匹配值的复位"

8. 点击"开始"

9. 选择 "ALL adaption values" 点击"确定"

10. 点击"开始",完成所有匹配值复位

奥迪 Q5 刷日间行车灯

操作步骤:

1. 连接道通诊断仪,选择正确车型

2. 进入控制单元,选择"09-电子中央电气系统"

3. 选择"编码"功能

4. 仔细阅读相关提示,记下原编码,点击"确定",进入长编码界面

5. 进入长编码后,在"字节03"我们可以看到"Bit4 独立的日间行车灯 激活"的选项,此时,该选项前面的状态为"×",表明此功能当前状态为"未激活",
26 查看更多最新维修案例,请扫描首页二维码

我们通过点击"修改",可以激活该选项





一汽奥迪 V5.40	M	Ö	e			/	
			Byte 03		- 1-		VCL E
Bit 0 MMI/Car 调节日行	·车辆菜单 ^亍 灯	Bit 2 驻	主车灯控制 关闭	日行灯	Bit	: 4 独立的 激活	日行灯 1
Bit 7 日行灯 转向闪烁/	「未激活 灯激活						
VIN:LFV3B28R8F3054765 车辆信息: 一汽奧迪/Audi(奥	迪)Q5 2009>/SUV		• 	部取消	全选	确定	回退
• ^			M V			then.	* 🔚 🖬 10:21

7. 在长编码界面,此时,在"字节 03"我们可以看到"Bit 4 独立的日间行车

灯 激活"前面的状态为"√",表明此功能已被激活,点击"确认"

一汽奥迪 V5.40	M		Q		(?	1		6
				长编码	3			VC	6 🖻 M)
字节 03: 十六进 X Bit 0 MMI/Ca X Bit 2 驻车灯搭 V Bit 4 独立的日 X Bit 7 日行灯未	制 = 10 r车辆菜单 制日行灯 行灯 激流 ミ激活 转日	二进制 = 0 9 调节日行 「关闭 舌 句闪烁灯源	0010000 灯 欧活						
字节 04: 十六进 X Bit 0 雾灯作为 X Bit 1 远灯激活 X Bit 2 远灯激活 X Bit 5 永久行车 X Bit 6 MMI/CA	制 = 80 1 5角灯 (取 5时前雾灯 5时后雾灯 5灯 (PRL) R车辆菜	二进制 = 1 决于转向角 「关闭 「关闭 激活 〕 〕))))))))))))) 、) 、) (、) 、)	0000000 角) 纾模式						
字节 05: 十六进 X Bit 6 远灯辅助	制 = 34 二 加已安装	二进制 = 0	0110100						
字节 06: 十六进 V Bit 0 辅助驾驭 V Bit 1 Coming V Bit 2 离家激活	制 = AF _ 史灯激活 (-Home 回 6	二进制 = 1 仅用于雨z 家激活	0101111 K/光传感	器)					
						修改	确认		回退
				M	VCL			*	10:22

8. 在编码界面,可以看到软件编码已发生明显改变,点击"确定"

- 汽奥迪 V5.40	
	码 VCb 西 1
当前值	新值
软件编码:26 00 00 00 30 34 AF C0 00 81 40 03 00 00 1D 0D 0F 1C 47 08 26 09 02 01 00 00 08 00 44 00 03 01 00 00 00 24 00 00 00	260000108034AFC00081400300001D0D0F1C 4708261902010000080044000301000000240 00000
车间代码:03333	
IMP:00000	
部件:000000	
	设置数值 确定 回退
🔶 🎓 🔳 🦁 🙆 🖽 🏠	VC& 🚘 🛛 10:22

9. 编码完成,日间行车灯已被激活

11 年途观天窗初始化

操作步骤:

1. 连接道通诊断仪,选择正确车型

2. 进入"引导功能",选择"4F-电子中央电气系统2"

3. 选择"4F-基本设置",满足提示条件,点击"完成/继续"

4.选择"1"



上海大众 V7.00			E.	ø	-	, (0	8			
					车辆放	反本				VCb	CT 17.2V
			要对 -1- -2- -3-	才哪个部 活动天间 表 退 出 基	件留阳本设置	£行基本	设置 ?	,			
						-1-		-2-	-3-	取	消检测
+	â	9	0	3 1	۵	VCI.			(c	?	18:12

5. 根据提示,完成天窗初始化

宝马删除运输模式

- 1. 连接道通诊断仪,选择正确车型
- 2. 进入"维护",选择"保养"
- 3. 选择"运输模式"
- 4. 点击"删除运输模式",完成操作。

AUTEL 道通

华晨宝马		F	Ö	-		8	1		
V9.80		ACTIVATION .		Trans.		 Land		9	
				运输核	迂			VCb	EB 11.89V
删除运	输模式		ì₽	置运车	俞模式				
in a rai va	1111120		~		11,720				
-									
									m
Make Biographics	956								
车辆信息: brilbmw/3/3	25i_N52/E90/C	HN、左座驾驶型						1	
									回退
• ^				M	VCL		0	÷	3:56
	\cap	-							
	_								

深圳市道通科技股份有限公司